การตั้งค่าให้อุปกรณ์ IP Phone เพื่อให้ใช้งานได้กับเครือข่าย LAN หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์



การเตรียมการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ไอพีโฟน

 นำสาย LAN 1 เส้น ต่อเข้ากับตัวเครื่องโทรศัพท์ ตรงในช่องสัญลักษณ์ คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ดังรูปที่ 1 ส่วนปลาชอีกด้านต่อเข้าอุปกรณ์แปลงไฟช่อง To Network Jack หรือช่อง Out

2) นำสาข LAN อีกเส้น ต่อเข้าที่ ช่อง To Hub/Switch หรือช่อง IN ส่วนปลาขสาขอีกด้านต่อเข้ากับ Switch หรือจุดแลนของหน่วขงาน ดังรูปที่ 2



รูปที่ 1

ฐปฑี่ 2

การเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์

ให้ถึงปลายสายแลนที่ต่อเข้าเครื่องไอพีโฟน โดยให้ทำพร้อมๆ

กับการกดปุ่ม

ที่แป้นโทรศัพท์ด้างไว้ จนกว่าจะขึ้นหน้าจอโทรศัพท์

รายละเอียุดการตั้งค่า เมื่อปรากฏหน้าจอการตั้งค่า ให้ตอบ ดังนี้

1) CONFIGURE PHONE?

*=Yes #=No กดที่ปุ่ม * เพื่อเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์ไอพีโฟน

2) NETWORK PARAMETER?

*=Yes #=No กดที่ปุ่ม * เพื่อเข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ภาชในอุปกรณ์

3) VIEW CURRENT VALUES?

*=YeS #=No กดที่ปุ่ม # เพื่อข้ามไปขั้นตอนต่อไป

- 4) VIEW DHCP VALUES?
 *=Yes #=No
 กดที่ปุ่ม # เพื่อข้ามไปขึ้นตอนต่อไป
- 5) VIEW STATIC VALUES?

*=Yes #=No กดที่ปุ่ม # เพื่อข้ามไปขั้นตอนต่อไป

- 6) VIEW PERSIST. DATA?
 *=Yes #=No
 กดที่ปุ่ม # เพื่อข้ามไปขึ้นตอนต่อไป
- 7) MODIFY STATIC VALUE?
 *=Yes O=Default #=No
 กดที่ปุ่ม * เพื่อเข้าไปแก้ไขหมายเลข IP Address ให้แก่อุปกรณ์

8) STATIC NETWORK PARMS. \$SCROLL *=BKSP #=FWD

กดปุ่ม 🗡 เพื่อเข้าไปตั้งค่า ดังนี้

PHONE IP ADDRESS:	<u>ใส่หมาขเลขไอพีในวง LAN</u> จากนั้นกดง่!ม★	เช่น 192.168.1.10
DEFAULT GATEWAY IP:	ใส่หมายเลขไอพีเกตเวย์	จากนั้นกดป่ม 🗡
SUBNET MASK:	ใส่หมาขเลข Subnet Mask	จากนั้นกดปุ่ม 🗡
ICP IP Address:	123.242.135.170	จากนั้นกดปุ่ม 🗡
TFTP SVR IP Address	123.242.135.170	จากนั้นกดปุ่ม 🗡
TFTP SVR PORT:	กดปุ่ม 🗡	
TFTP SVR PORT:	กดปุ่ม 🗡	
VLAN ID:	กดปุ่ม 🗡	
L2 PRIORITY DEFAULT:	กดปุ่ม 🗡	
L2 PRIORITY VOICE:	กดปุ่ม 🗡	
L2 PRIORITY SIGNAL:	กดปุ่ม 🗡	
DSCP DEFAULT:	กดปุ่ม 🗡	
DSCP VOICE:	กดปุ่ม 🗡	
DSCP SIGNAL:	กดปุ่ม 🗡	
IPA IP ADDRESS:	<u>123.242.135.170</u> จากง	เ ้นกดปุ่ม 🗡
DNS1 IP ADDRESS :	<u>123.242.135.170</u> จากง	เ ้นกดปุ่ม 🗡
DNS2 IP ADDRESS: กดปุ่ว		

* <u>หมายเหตุ</u> : การกดหมายเลขไอพี เครื่องหมายจุด (.) ให้กดปุ่ม # เช่น 192.1.1.21 ให้กดที่ปุ่ม 192#1#1#21 13) จากนั้น จะเป็นการทดสอบว่า อุปกรณ์สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

14) STORE CHANGES?

*=Yes #=No กดที่ปุ่ม *

15) REBOOT NOW?

*=Yes #=No กดที่ปุ่ม * เพื่อ Reboot IP PHONE

.....กรุณารอสักครู่...... อุปกรณ์จะทำการรีบู้ตและ Update

จากนั้น เมื่อขึ้นหน้าจอสังเกตดูที่หน้าจอโทรศัพท์ไอพีโฟน จะแสดงสถานะ ของเครื่องว่าพร้อมใช้งาน

ให้ลองขกหูขึ้น จะมีเสียงสัญญาณสายว่าง หรือทดสอบ โดยการกด 263 หรือ 609 เพื่อติดต่อมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อทดสอบ การใช้งาน หรือทดสอบ